



[www.tabe-hammers.com](http://www.tabe-hammers.com)



DEMOLICIÓN  
DEMOLITION  
DÉMOLITION

DEMOLICIÓN  
DEMOLITION  
DÉMOLITION



**DTM**  
demoledor primario y secundario  
primary and secondary demolition crusher  
broyeur primaire et secondaire

**DTP**  
pinzas de demolición primaria  
primary demolition crusher  
pinçe de demolition primaire

**DTF**  
quebrantadora secundaria fija  
secondary demolition crusher  
broyeur hydraulique fixe

DEMOLEDOR PRIMARIO Y SECUNDARIO • PRIMARY AND SECONDARY DEMOLITION CRUSHER • BROYEUR PRIMAIRE ET SECONDAIRE

		DTM 180	DTM 250	DTM 350	DTM 450	DTM 550	DTM 700
peso	kg	1800	2350	3200	4000	5300	7350
abertura	mm	814	900	960	1050	1150	1400
fuerza	t	70	87	108	128	145	183
peso excavadora	t	18-22	23-29	30-35	35-50	50-65	67-83
flujo funcionamiento	Lt/l'	180/250	200/300	250/350	300/400	450/600	450/600
presión trabajo máx.	bar	310	310	310	310	330	330

PINZAS DE DEMOLICIÓN PRIMARIA • PRIMARY DEMOLITION CRUSHER • PINÇE DE DEMOLITION PRIMAIRE

		DTP 180	DTP 250	DTP 350
peso	kg	1800	2500	2800
abertura	mm	820	890	1100
fuerza	t	65	75	100
peso excavadora	t	17-23	22-28	26-35
flujo funcionamiento	Lt/l'	180-250	200-300	300-400
presión trabajo máx.	bar	310	310	345

QUEBRANTADORA SECUNDARIA FIJA • SECONDARY DEMOLITION CRUSHER • BROYEUR HYDRAULIQUE FIXE

		DTF 170	DTF 230	DTF 350
peso	kg	1780	2300	3500
abertura	mm	800	1000	1200
fuerza	t	70	90	125
peso excavadora	t	16-22	22-30	31-41
flujo funcionamiento	Lt/l'	250-350	300-400	300-500
presión trabajo máx.	bar	345	345	345

El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.  
Manufacturer has the right to change these technical features without previous notice.  
Le fabricant se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis.

TALLERES BETOÑO S.A.

Beolarra 8 • 01010 VITORIA-SPAIN • tel. 00 34 902 247 250 • fax. 00 34 945 224 177  
tabe@tabe-hammers.com



www.tabe-hammers.com